

Slides 13

Import From AutoCAD to Sap2000

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com



Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)

Phone : 01112550515



Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء

*نبدأ الآن في فتح برنامج الـ Sap2000 و نقوم بضبط الوحدات أولاً




► **نبدأ الآن في استيراد ما رسمناه في الـ AutoCAD إلى برنامج الـ Sap2000 .




نضغط على File ثم Import و منها نختار AutoCAD.dxf File


ندخل على المكان الذي حفظنا به ملف الـ DXF ثم نضغط Open





تظهر القائمة التالية فئتيها كما هي في اتجاه Z



تظهر القائمة التالية تمهيداً لبدء استيراد العناصر التي تم رسمها في AutoCAD




نبدأ الآن في استيراد العناصر تدريجيًا و سنبدأ أولاً باستيراد أماكن الأعمدة لذلك سنختار اسم الـ Layer التي تم خلالها رسم الأعمدة على برنامج الـ AutoCAD



تظهر أماكن الأعمدة ولكنها مازالت نقاط لذلك يجب اختيار الركيزة المناسبة لها

يتم تحديد أماكن الأعمدة و اختيار Assign → Joint → Restraints

يتم تمثيل الأعمدة على أنها Hinged




بعد تمثيل الأعمدة على أنها Hinged ستظهر بهذا الشكل

Display Options For Active Window



Joints ☒ Labels ☒ Restraints ☒ Springs ☐ Local Axes ☒ Invisible ☐ Not in View	Frames/Cables/Tendons ☐ Labels ☐ Sections ☐ Releases ☐ Local Axes ☐ Frames Not in View ☐ Cables Not in View ☐ Tendons Not in View	General ☐ Shrink Objects ☐ Extrude View ☐ Fill Objects ☒ Show Edges ☒ Show Ref. Lines ☐ Show Bounding Boxes	View by Colors of ☒ Objects ☐ Sections ☐ Materials ☐ Color Printer ☐ White Background, Black Objects ☐ Selected Groups Select Groups...
Areas ☐ Labels ☐ Sections ☐ Local Axes ☐ Not in View	Solids ☐ Labels ☐ Sections ☐ Local Axes ☐ Not in View	Links ☐ Labels ☐ Properties ☐ Local Axes ☐ Not in View	Miscellaneous ☐ Show Analysis Model (If Available) ☐ Show Joints Only For Objects In View

☐ Apply to All Windows



نبدأ الآن بإظهار الاسم الذي يضعه البرنامج لكل عمود فنجد أنه يُظهر أسماء عشوائية و بدون ترتيب للأعمدة , لذلك يجب علينا ترتيب هذه الأسماء و ذلك لمعرفة مكان كل عمود بسهولة


تظهر أسماء الأعمدة عشوائية تمامًا لذلك سنبدأ في ترتيبها



للدخول لقائمة تعديل أسماء
الأعمدة ندخل على
Edit → Change Labels


يظهر قائمتين كالتالي
الأسماء الحالية : Current Name
الأسماء الجديدة : New Name

نضغط على
Edit → Auto Relabel → All In List
ثم نضغط
في الـ New Name




تظهر الأعمدة بعد ترتيبها كالتالي ..


*نكون بذلك أدخلنا الأعمدة فنبداً الآن في إدخال الكمرات كالتالي ..




تظهر القائمة التالية فُتُبقِها كما هي في اتجاه Z



تظهر القائمة التالية تمهيداً لبدء استيراد العناصر التي تم رسمها في الـ AutoCAD





نبدأ الآن في استيراد بقية العناصر فنقوم باستيراد الكمرات و لكن أولاً سنختار اسم الـ Layer التي تم خلالها رسم الكمرات على برنامج الـ AutoCAD




تظهر خطوط الكمرات و لكن ما هي إلا خطوط فقط ليس لها قطاع

*نبدأ الآن في تعريف مادة الخرسانة و تعريف قطاع للكمرات , و ليكن كُـل الكمرات الموجودة لدينا 25×60 .

Define → Section properties → Frame section



2- بعد ذلك تظهر هذه النافذة و ذلك لتعريف القطاع .



استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر

إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .



إدخال مادة القطاع هل هو خرسانة أم حديد أم ألومنيوم و هكذا .

نختار من بين هذه الأشكال شكل القطاع المطلوب و ذلك بعد اختيار المادة المصنوع منها القطاع .

- في هذا المثال لدينا قطاعي كمره , الثاني هو قطاع مُستطيل 60*25 سم من الخرسانة لذلك نختار المادة Concrete ثم نختار شكل القطاع Rectangular فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

Rectangular Section

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Beam 25*60 .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson's ratio . كما هو موضح في صفحة 7

و هي قائمة لضرب عوامل مثل I, Shear, Torsion في Factor مُعيَّن كما بالصورة التالية و سيتم عمل تغيير الموضح بالصورة التالية و سيوضح سبب ذلك في الصفحة القادمة.

إدخال عُمق القطاع و كانت الكمره عمقها 60 سم لذلك تم إدخالها 0.6 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

إدخال عرض القطاع و كانت الكمره عرضها 25 سم لذلك تم إدخالها 0.25 و ذلك لأننا نستخدم الوحدات بالمتر .

Frame Property/Stiffness Modification Factors

Property/Stiffness Modifiers for Analysis


Cross-section (axial) Area	1
Shear Area in 2 direction	1
Shear Area in 3 direction	1
Torsional Constant	0.001
Moment of Inertia about 2 axis	2
Moment of Inertia about 3 axis	2
Mass	1
Weight	1

OK

Cancel

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الكمره المُستخدم , و إذا كان هناك قطاعات أخرى يتم تعريفها بنفس الطريقة مع تغيير شكل القطاع إن كان دائري مثلاً, و أبعاده التي تتمثل في عُمق و عرض القطاع.

*تظهر الكمرات الآن باسم القطاع الذي تم وضعه لها و هو 25*60 . ▶



*نبدأ الآن بتوزيع الأحمال على الكمرات , و هي أحمال الحوائط التي تكون محمولة مباشرة على الكمرات , و يعتمد وزن الحوائط الواقعة على الكمرات على سُمْك و ارتفاع الحائط , و ليكن سنعتبر الحوائط الداخلية بسُمْك 12 سم و الحوائط الخارجية بسُمْك 25 سم و يتم حساب الوزن كالتالي .

** يوجد نوعان من الأحمال على الكمرة و ليكن الآن سنحسب الأوزان على الكمرات الخارجية :

1- وزن الكمرات نفسها (سنجعل البرنامج يحسبها تلقائيًا و ذلك بجعل قيمة **Self weight Multipliers = 1** (شرح كامل صفحة 25) .

2- أحمال الحوائط الواقعة على الكمرات .


$$\text{Load of walls on beams} = 1.8 * \text{Height of wall} * \text{Thickness of wall}$$

$$= 1.8 * 3.00 * 0.25 = 1.35 \text{ t/m}^2$$



إذا تم أخذ شريحة من الحائط عرضها 1 متر , فنجد أن وزنها الواقع على عرض 1 متر من الكمرة هو ناتج ضرب γ_{wall} مضروبًا في سُمْك الحائط مضروبًا في ارتفاع الحائط

لذلك سنضع حمل منتظم على الكمرات يساوي

$$1.35 \text{ t/m}^2$$



- * يجب أولاً وضع ما يُسمى بـ Load pattern و هو وضع نماذج للأحمال , بمعنى أنه
- بالنسبة للكمرات عمل نموذج لأحمال DEAD و هو نموذج لوزن الكمرات نفسها , نموذج آخر لأحمال Wall Load و يتم عمل نماذج للأحمال كالتالي ..



Define → Load Patterns



تظهر القائمة التالية بها كل نماذج الأحمال , فالبرنامج يضع دائماً حالة واحدة و هي فنضع بها قيمة $\text{Self weight multiplier} = 1$ و ذلك لكي يحسب البرنامج وزن الكمرات أو أي عناصر أخرى و يأخذها في الاعتبار , ثم ندخل نماذج الأحمال الأخرى فنجد أنه بالنسبة للكمرات نحتاج لنموذج أحمال الحوائط فقط و يعتبر حمل ميت و لكن يجب جعل قيمة $\text{Self weight multiplier} = 0$ حتى لا يأخذ وزن العناصر مرة أخرى

****نبدأ الآن في توزيع الأحمال على الكمرات الخارجية بحمل مُنتظم 1.35 t/m .**

Assign → Frame load → Distributed

****تظهر القائمة التالية فنضع الحمل المنتظم 1.35 و لكن يجب أن يكون ذلك الحمل في نموذج الحمل الخاص به لذلك يجب أن تكون **Load pattern Name : Wall load**.**

****تظهر أخيرًا الأحمال المنتظمة على الكمرات كالتالي ..**



► *نبدأ الآن بحساب الأوزان على الكمرات الداخلية ..

► ** يوجد نوعان من الأحمال على الكمرة :

► 1- وزن الكمرات نفسها (سنجعل البرنامج يحسبها تلقائيًا و ذلك بجعل قيمة **Self weight Multipliers = 1** (شرح كامل صفحة 25) .

► 2- أحمال الحوائط الواقعة على الكمرات .


$$\text{Load of walls on beams} = 1.8 * \text{Height of wall} * \text{Thickness of wall}$$

$$= 1.8 * 3.00 * 0.12 = 0.65 \text{ t/m}^{\text{'}}$$

إذا تم أخذ شريحة من الحائط عرضها 1 متر , فنجد
أن وزنها الواقع على عرض 1 متر من الكمرة هو
نتج ضرب γ_{wall} مضروبًا في سُمك الحائط مضروبًا
في ارتفاع الحائط

لذلك سنضع حمل منتظم على الكمرات يساوي

$$0.65 \text{ t/m}^{\text{'}}$$







****نبدأ الآن في توزيع الأحمال على الكمرات الخارجية بحمل مُنتظم 0.65 t/m .**


Assign → Frame load → Distributed

****تظهر القائمة التالية فنضع الحمل المنتظم 0.65 و لكن يجب أن يكون ذلك الحمل في نموذج الحمل الخاص به لذلك يجب أن تكون Load pattern Name : Wall load .**


****تظهر أخيرًا الأحمال المنتظمة على الكمرات كالتالي ..**




- *بعد إدخال الكمرات و الأعمدة , نبدأ الآن في إدخال البلاطات بنفس طريقة إدخال الكمرات و الأعمدة .



تظهر القائمة التالية فئتيها كما هي في اتجاه Z




تظهر القائمة التالية تمهيداً لبدء استيراد العناصر التي تم رسمها في AutoCAD



نبدأ الآن في استيراد بقية العناصر فنقوم باستيراد البلاطات و لكن أولاً سنختار اسم ال Layer التي تم خلالها رسم البلاطات على برنامج AutoCAD

*ننتظر قليلاً لأن البرنامج يأخذ بعض الوقت لإدخال البلاطات . ▶



تظهر البلاطة على البرنامج بعد استيرادها

نبدأ الآن بتعريف قطاعات البلاطات حسب النظام الإنشائي لكل جزء كالتالي ..

بلاطة بأبعاد 10×7.75 متر فنجذ أن النظام
Two way H.B لها المناسب


بلاطة بأبعاد 3.50×5.15 متر فنجذ أن
Solid slab النظام المناسب لها

يتم تمثيل السلم على هيئة فراغ و سيتم
إسقاط أحماله على الكمرات كما سنذكر لاحقاً

بلاطة بأبعاد 8.50×6.00 متر فنجذ أن النظام
One way H.B لها المناسب

بلاطة بها أعمدة في أماكن عشوائية و غير متصلة
Flat slab بكمرات لذلك النظام المناسب لها

بلاطة بأبعاد 3.50×5.15 متر فنجذ أن
Solid slab النظام المناسب لها



► نبدأ الآن بوضع سُمْك لكل بلاطة حسب نوع النظام الإنشائي لها .

1

بلاطة بأبعاد
4.50 * 4.40 m
و مُحاطة بكمرات
لذلك سنختار لها
نظام Solid slab

2

بلاطة بأبعاد
3.51 * 5.15 m
و مُحاطة بكمرات
لذلك سنختار لها
نظام Solid slab

3

بلاطة بها أعمدة
داخلية غير مُتصلة
بكمرات لذلك سنختار
نظام Flat slab

4

بلاطة بأبعاد
6.00 * 8.50 m
و مُحاطة بكمرات
لذلك سنختار لها
نظام One way H.B

5

بلاطة بأبعاد
10.0 * 7.75 m
و مُحاطة بكمرات
لذلك سنختار لها
نظام Two way H.B

$$t_s = \frac{L_s}{40}$$

$$\frac{440}{40} = 12 \text{ cm}$$

$$t_s = \frac{L_s}{40}$$

$$\frac{351}{40} = 10 \text{ cm}$$

$$t_s = \frac{L_c}{10} = 15 \text{ cm}$$


$$t_s = \frac{L_{int.}}{36} = \frac{340}{36} = 10 \text{ cm}$$

$$t_s = \frac{L_{Ext.}}{32} = \frac{850}{32} = 26 \text{ cm}$$


t_s نفرض لها بلاطة وهمية
1 سم لوضع الأحمال
عليها فقط

t_s نفرض لها بلاطة وهمية
1 سم لوضع الأحمال
عليها فقط

► *بعد حساب سُمك البلاطات المُختلفة الموجودة لدينا نبدأ في تعريف قطاعات البلاطات على البرنامج كالتالي ..



Define → Section properties → Area sections



► *تظهر القائمة التالية نقوم بعمل قطاع بلاطة جديد **Add New Section**.

- *تظهر القائمة التالية لوضع خصائص قطاع البلاطة المطلوب , فنقوم بتعريف قطاعات البلاطات الموجودة لدينا بسُمك 1سم , 10 سم , 12سم , 26 سم ..

Shell Section Data

Section Name Solid slab 10cm

Section Notes

Display Color ☒

Type

☒ Shell - Thin

☐ Shell - Thick

☐ Plate - Thin

☐ Plate Thick

☐ Membrane

☐ Shell - Layered/Nonlinear

Material

Material Name Concrete

Material Angle 0.

Thickness

Membrane 0.1

Bending 0.1

Concrete Shell Section Design Parameters

Stiffness Modifiers

Temp Dependent Properties

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

Shell Section Data

Section Name Solid slab 12cm

Section Notes

Display Color ☒

Type

☒ Shell - Thin

☐ Shell - Thick

☐ Plate - Thin

☐ Plate Thick

☐ Membrane

☐ Shell - Layered/Nonlinear

Material

Material Name Concrete

Material Angle 0.

Thickness

Membrane 0.12

Bending 0.12

Concrete Shell Section Design Parameters

Stiffness Modifiers

Temp Dependent Properties

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

Shell Section Data

Section Name Flat slab 26cm

Section Notes Modify/Show...

Display Color 

Type

- ☒ Shell - Thin
- ☐ Shell - Thick
- ☐ Plate - Thin
- ☐ Plate Thick
- ☐ Membrane
- ☐ Shell - Layered/Nonlinear

Modify/Show Layer Definition...

Material

Material Name + Concrete

Material Angle 0.

Thickness

Membrane 0.26

Bending 0.26

Concrete Shell Section Design Parameters

Modify/Show Shell Design Parameters...

Stiffness Modifiers

Set Modifiers...

Temp Dependent Properties

Thermal Properties...

OK Cancel

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

Shell Section Data

Section Name Imaginary H.B Slab

Section Notes Modify/Show...

Display Color 

Type

- ☒ Shell - Thin
- ☐ Shell - Thick
- ☐ Plate - Thin
- ☐ Plate Thick
- ☐ Membrane
- ☐ Shell - Layered/Nonlinear

Modify/Show Layer Definition...

Material

Material Name + Concrete

Material Angle 0.

Thickness

Membrane 0.01

Bending 0.01

Concrete Shell Section Design Parameters

Modify/Show Shell Design Parameters...

Stiffness Modifiers

Set Modifiers...

Temp Dependent Properties

Thermal Properties...




OK Cancel

اسم البلاطة

المادة المصنوع
منها البلاطة

سُمك البلاطة

*نبدأ الآن باختيار كل مساحة و نختار لها قطاع البلاطة الخاص بها و نضع الأحمال عليها .




يتم تحديد المساحة الخاصة بالبلاطة
Solid slab 12cm

نضغط على
Assign → Area → Sections


نختار قطاع البلاطة
Solid slab 12 cm

► ** نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطة , فبالنسبة لأوزان البلاطات نفسها فهذا قد أدخلناه معنا بجعل قيمة **Self weight multiplier = 1** .

- **نضع أحمال Live load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هو مُعطى بقيمة 0.25 t/m^2 و هي قيمة مفروضة , لكن في الحقيقة يتم إيجاد قيمة هذا الحمل من الكود المصري للأحمال حسب استخدام المنشأ , فمثلاً الأحمال الحية لمنشأ سكني تكون أقل من الأحمال الحية لمسرح أو مدرسة .




نقوم بتحديد البلاطات لتوزيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Live load
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

- **نضع أحمال Floor cover كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي تغطية الأرضيات من رمل و سيراميك و مونة و رخام و هكذا , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.15 t/m^2 .





نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform



تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Floor cover
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .

*نبدأ الآن باختيار كل مساحة و نختار لها قطاع البلاطة الخاص بها و نضع الأحمال عليها .




يتم تحديد المساحة الخاصة بالبلاطة
Solid slab 10 cm

نضغط على
Assign → Area → Sections


نختار قطاع البلاطة
Solid slab 10 cm

► ** نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطة , فبالنسبة لأوزان البلاطات نفسها فهذا قد أدخلناه معنا بجعل قيمة **Self weight multiplier = 1** .

- **نضع أحمال Live load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هو مُعطى بقيمة 0.25 t/m^2 و هي قيمة مفروضة , لكن في الحقيقة يتم إيجاد قيمة هذا الحمل من الكود المصري للأحمال حسب استخدام المنشأ , فمثلاً الأحمال الحية لمنشأ سكني تكون أقل من الأحمال الحية لمسرح أو مدرسة .




نقوم بتحديد البلاطات لتوزيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Live load
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

- **نضع أحمال Floor cover كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي تغطية الأرضيات من رمل و سيراميك و مونة و رخام و هكذا , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.15 t/m^2 .






نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform



تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Floor cover
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .

*نبدأ الآن باختيار كل مساحة و نختار لها قطاع البلاطة الخاص بها و نضع الأحمال عليها .




يتم تحديد المساحة الخاصة بالبلاطة
Flat slab 26 cm

نضغط على
Assign → Area → Sections


نختار قطاع البلاطة
Flat slab 26 cm

► ** نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطة , فبالنسبة لأوزان البلاطات نفسها فهذا قد أدخلناه معنا بجعل قيمة **Self weight multiplier = 1** .

- **نضع أحمال Live load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هو مُعطى بقيمة 0.25 t/m^2 و هي قيمة مفروضة , لكن في الحقيقة يتم إيجاد قيمة هذا الحمل من الكود المصري للأحمال حسب استخدام المنشأ , فمثلاً الأحمال الحية لمنشأ سكني تكون أقل من الأحمال الحية لمسرح أو مدرسة .




نقوم بتحديد البلاطات لتوزيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Live load
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

- **نضع أحمال Floor cover كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي تغطية الأرضيات من رمل و سيراميك و مونة و رخام و هكذا , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.15 t/m^2 .




نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Floor cover
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .

- **نضع أحمال Wall load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي وزن الحوائط الواقعة على البلاطات و ذلك بعد تسييح حملها على كامل مساحة البلاطة المُسطحة , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.25 t/m^2 و إن كان الرقم الدقيق هو حساب وزن هذه الحوائط و توزيع أحمالها على كامل مساحة البلاطة المُسطحة .






نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform



تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : WALL
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

*نبدأ الآن باختيار كل مساحة و نختار لها قطاع البلاطة الخاص بها و نضع الأحمال عليها .




يتم تحديد المساحة الخاصة بالبلاطة
Imaginary H.B Slab 1 cm

نضغط على
Assign → Area → Sections


نختار قطاع البلاطة
Imaginary H.B Slab 1 cm

► ** نبدأ الآن في توزيع الأحمال على البلاطة , فبالنسبة لأوزان البلاطات نفسها فهذا قد أدخلناه معنا بجعل قيمة **Self weight multiplier = 1** .

- **نضع أحمال Live load كحمل موزع على مساحة البلاطة و هو مُعطى بقيمة 0.25 t/m^2 و هي قيمة مفروضة , لكن في الحقيقة يتم إيجاد قيمة هذا الحمل من الكود المصري للأحمال حسب استخدام المنشأ , فمثلاً الأحمال الحية لمنشأ سكني تكون أقل من الأحمال الحية لمسرح أو مدرسة .




نقوم بتحديد البلاطات لتوزيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Live load
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.25 t/m^2 .

- **نضع أحمال Floor cover كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي تغطية الأرضيات من رمل و سيراميك و مونة و رخام و هكذا , و يتم فرض هذه القيمة بـ 0.15 t/m^2 .




نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform




تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Floor cover
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .

- **نضع أحمال Block weight كحمل موزع على مساحة البلاطة و هي أوزان البلوكات نفسها و ليكن سيتم فرض قيمتها 0.15 t/m^2 .



نقوم بتحديد البلاطات لتوقيع الحمل عليها حيث نضغط
Assign → Area loads → Uniform






تظهر القائمة التالية نقوم بتحديد نموذج التحميل
Load Pattern name : Block weights
 ثم نضع قيمة الحمل و هي 0.15 t/m^2 .

► *نبدأ الآن في تصميم عناصر الـ One way Hollow block slab كالتالي .

$$t = \frac{L}{20} = \frac{600}{20} = 30 \text{ cm} \quad , \quad t_s = \text{The biggest of } 50 \text{ mm} \ \& \ e/10 = 400/10 = 40 \text{ mm so use } 50 \text{ mm}$$

$$h = t - t_s = 30 - 5 = 25 \text{ cm}$$

* لذلك نستخدم بلوكات بأبعاد **200*400*250** .



Frame Properties

Properties

Find this property:

يظهر هنا أسماء القطاعات الموجودة

Click to:

Import New Property...

Add New Property...

Add Copy of Property...

Modify/Show Property...

Delete Property

OK Cancel

استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر

إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم

يوجد لدينا ثلاث قطاعات للكمرات سيتم تعريفها كالتالي :

1- External beam

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .

Add Frame Section Property

Select Property Type

Frame Section Property Type: Steel

Click to Add a Steel Section

I / Wide Flange

Channel

Tee

Angle

Double Angle

Double Channel


Pipe

Tube

Steel Joist

Cancel

يتم اختيار شكل القطاع المُقارب لشكل الكمرة بما يرتبط بها جزء صلب من الخرسانة نجد أن هذا القطاع يُشبه قطاع الـ Angle و إن كان مقلوبًا لكن المُهم إدخال القطاع بنفس أبعاده ليكون له نفس الـ Inertia .



**في هذا المثال لدينا قطاعي الكمرات الخارجي فنختار كما قلنا قطاع الـ Angle لأنه يُطابق شكل قطاع الكمرات الخارجية .

فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Ext. Beam .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson`s ratio . كما هو موضح في صفحة 186 .

إدخال طول الرجل الرأسية و كانت مُعطاه 50 سم .


إدخال طول الرجل الأفقية و كانت مُعطاه 50 سم .

إدخال سُمك الرجل الأفقية و كانت مُعطاه 25 سم .

إدخال سُمك الرجل الأفقية و كانت مُعطاه 25 سم .

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الكمرات الخارجية و سنبدأ الآن في تعريف بقية القطاعات ...

2- بعد ذلك تظهر هذه النافذة و ذلك لتعريف القطاع .



استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر


إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم


يوجد لدينا ثلاث قطاعات للكمرات سيتم تعريفها كالتالي :

2- Ribs section :

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .



يتم اختيار شكل القطاع العصب و الذي يكون عبارة عن العصب الموجود بسُمك البلاطة و ما يتصل بيه من بلاطة من الناحيتين .



b : The biggest of 100 mm
& $t/3 = 250/3 = 83.3 \text{ mm}$

**في هذا المثال لدينا قطاعي الكمرة الخارجي فنختار كما قلنا قطاع الـ Angle لأنه يُطابق شكل قطاع الكمرات الخارجية .

فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Ext. Beam .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson`s ratio . كما هو موضح في صفحة 186 .

إدخال العمق الكلي الشامل للعصب مع البلاطة و هو 25 سم .

إدخال العرض الأفقي و هو عبارة عن عرض العصب مع نصف البعد الكبير للبلوك من الناحيتين .

إدخال سُمك البلاطة هو 5 سم .

إدخال سُمك العصب و هو 10 سم .

نكون بذلك قد عرّفنا قطاع الأعصاب و سنبدأ الآن في تعريف بقية القطاعات ...

Frame Properties

Properties

Find this property:

يظهر هنا أسماء
القطاعات الموجودة

Click to:

Import New Property...

Add New Property...

Add Copy of Property...

Modify/Show Property...

Delete Property

OK Cancel

استيراد أو إدخال قطاع جاهز من الكمبيوتر

إضافة قطاع جديد سواء كان قطاع خرساني أو حديد .

أخذ نسخة من قطاع موجود إذا كان القطاع الجديد مُشابه
لقطاع قديم مع إضافة التغييرات الموجودة بينهم

3-Cross Rib section :

* في حالة إنشاء قطاع جديد **Add new property** تظهر النافذة التالية و ذلك
لتحديد نوع القطاع المطلوب تصميمه .

إدخال مادة القطاع هل هو خرسانة أم حديد أم ألومنيوم و هكذا .

Add Frame Section Property

Select Property Type

Frame Section Property Type Concrete

Click to Add a Concrete Section

Rectangular

Circular

Pipe

Tube

Precast I

Precast U

Cancel

يتم اختيار القطاع المطلوب للـ Cross ribs و هو عبارة عن قطاع مستطيل
حيث سيكون سُمك هذا القطاع بنفس سُمك الأعصاب أي 10 سم و عُُمقه يساوي
عُمق البلاطة الكلي أي 30 سم .

- في هذا المثال لدينا قطاعي كمره , الأول هو قطاع مُستطيل 70*30 سم من الخرسانة لذلك نختار المادة Concrete ثم نختار شكل القطاع Rectangular
- فتظهر القائمة التالية و ذلك لتحديد أبعاد القطاع و التحكم في خواصه .

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Cross rib .

يتم اختيار اسم المادة التي يُصنع منها القطاع و هي الخرسانة .


يتم اختيار عُمق القطاع و هو سُمك البلاطة الكلي أي 30 سم .

يتم اختيار سُمك القطاع وهو عرض العصب أي 10 سم .

نكون بذلك قد قُمنا بتعريف كُل قطاعات الكمرات الموجودة لدينا ..



نقوم باختيار الكمرات الخارجية للبلاطة
One way Hollow block
و اختيار قطاع Ext. Beam لها






نضغط على
Assign → Frame → Frame sections
ثم نختار قطاع الـ Ext. Beams

- *نبدأ بعد ذلك رسم قطاعات ال Rib التي تتكرر كل 0.5 متر , ثم نرسم قطاع ال Cross ribs العمودي عليه في مُنتصف البحر فتظهر البلاطة في النهاية كالتالي .



*نبدأ الآن بتعريف مقاطعات البلاطات الـ Two way H.B Slab , فنجد أولاً أنه في المحيط الخارجي للبلاطة هو نفسه قطاع الـ Ext. beams الذي كان موجوداً للبلاطة الـ One way H.B Slab , لذلك سنختار هذه الكمرات الخارجية و نوقع لها قطاع الـ Ext. beams .




*نبدأ الآن بحساب سُمك البلاطة كالتالي .

$$t = \frac{L}{35} = \frac{800}{35} = 25 \text{ cm} \quad , \quad t_s = \text{The biggest of } 50 \text{ mm} \text{ \& } e/10 = 400/10 = 40 \text{ mm} \text{ so use } 50 \text{ mm}$$

$$h = t - t_s = 25 - 5 = 20 \text{ cm}$$

* لذلك نستخدم بلوكات بأبعاد **200*400*200** .



b : The biggest of
100 mm
& $t/3 = 250/3 = 83.3 \text{ mm}$

*نبدأ الآن بتعريف القطاعين المتبقين للبلاطة الـ Two way H.B Slab و هما قطاع الأعصاب و قطاع الكمرات الداخلية التي تربط بين هذه البلاطة و أي بلاطة تتصل بها كالتالي .

Tee Section

Section Name Ribs Two way

Section Notes Modify/Show Notes...

Properties Section Properties...

Property Modifiers Set Modifiers...

Material + Concrete

Dimensions

Outside stem (t3) 0.25

Outside flange (t2) 0.25

Flange thickness (tf) 0.05

Stem thickness (tw) 0.1

Display Color ☐

Concrete Reinforcement...

OK Cancel

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Ribs Two way .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson`s ratio . كما هو موضح في صفحة 186 .

إدخال العمق الكلي الشامل للعصب مع البلاطة و هو 25 سم .

إدخال العرض الأفقي و لكن هنا سنأخذ نصف المسافة من المركز للمركز الذي يليه $0.5(e + b)$

إدخال سُمك البلاطة هو 5 سم .

إدخال سُمك العصب و هو 10 سم .

*نبدأ الآن بتعريف القطاعين المتبقيين للبلاطة الـ Two way H.B Slab و هما قطاع الأعصاب و قطاع الكمرات الداخلية التي تربط بين هذه البلاطة و أي بلاطة تتصل بها كالتالي .

Tee Section

Section Name

Int. Beam

Section Notes

Modify/Show Notes...

Properties

Section Properties...

Property Modifiers

Set Modifiers...

Material

+ Concrete

Dimensions

Outside stem (t3)

0.5

Outside flange (t2)


1

Flange thickness (tf)

0.25

Stem thickness (tw)

0.25



Display Color



Concrete Reinforcement...

OK

Cancel

نختار اسم للقطاع و ليكن في هذا المثال Int. Beams .

نختار المادة المُصنَّع منها القطاع و التي تم تحديد خواصها مثل E, Poisson`s ratio . كما هو موضح في صفحة 186 .



إدخال العمق الكلي الشامل للعصب مع البلاطة و هو 50 سم .

إدخال العرض الأفقي و هو عبارة عن الجزء المُصمت من الناحيتين 0.5 متر من الناحيتين أي 1 متر .


إدخال سُمك الجزء المصمت و هو سُمك البلاطة أي 25 سم .

إدخال عرض الكمرة و ليكن سُدخلها 25 سم .

*نقوم الآن بتوقيع قطاع الكمرات الداخلية للبلاطة الـ Two way H.B Slab و التي تربطها مع أي بلاطة أخرى , فنجد أنها ترتبط بـ **Ext. beams** كما هو موضّح فنختار هاتان الكمرتان و نضع لهما القطاع **Int. beams** .




- *يتبقى الآن رسم الأعصاب الموجودة في الاتجاهين Ribs Two way, و في النهاية تظهر الكمرات بقطاعاتها كالتالي .



**نبدأ الآن في حل المنشأ كالتالي ..

- ▶ نطلب الان من البرنامج حل الكمرة و يكون ذلك من خلال الأيقونة التالية ▶ أو الضغط على F5 .



Set Load Cases to Run

Case Name	Type	Status	Action
DEAD	Linear Static	Not Run	Run
MODAL	Modal	Not Run	Do Not Run
Wall Load	Linear Static	Not Run	Run
Floor cover	Linear Static	Not Run	Run
Live load	Linear Static	Not Run	Run

Click to:

Run/Do Not Run Case

Show Case...

Delete Results for Case

Run/Do Not Run All

Delete All Results

Show Load Case Tree...

Analysis Monitor Options

☐ Always Show

☐ Never Show

☒ Show After seconds

☐ Model-Alive

Run Now


OK Cancel

12- بعد الضغط على  تظهر القائمة التالية , فيجب أولاً جعل **MODAL** Case Name : **Run Now** ثم نضغط **Not Run** أي غير عاملة أي .


The screenshot shows a Windows 'Save Model File As' dialog box. The title bar is green with the text 'Save Model File As' and a close button. The breadcrumb path is 'This PC > Desktop > Sap'. The left sidebar shows 'This PC' selected. The main area is empty with the message 'No items match your search.' The 'File name' field contains 'Beam' and the 'Save as type' is set to 'SAP Model Files (*.SDB)'. Buttons for 'Save' and 'Cancel' are at the bottom right.

12- يَطْلُب تحديد المكان الذي سيتم فيه تحديد مكان حفظ الملف الخاص بالبلاطة .

** يبدأ الآن البرنامج في الحل و يستغرق بعض الوقت للحل يختلف حسب حجم المنشأ الذي يتم حله. ▶



** بعد الحل يُظهر البرنامج تلقائيًا شكل الـ **Deformed shape** كالتالي. ▶



Check deflection :

*و ليكن سنبدأ أولاً بعمل Check deflection للبلاطات Solid slabs فتكون حالة التحميل الخاصة بها كالتالي :

- ▶ **يجب عمل فحص هل البلاطة آمنة أم لا من ناحية الـ deflection و يكون ذلك عن طريق مقارنة قيمة الـ Allowable deflection مع قيمة الـ Max deflection الحادث للبلاطة .

- ▶ **يتم حساب Max deflection الحادث للبلاطة في حالة Long term deflection و يكون لها مُعادلة من الكود كالتالي ..

*Long term deflection equation :

$$\text{Equation} = \left(\left(2 - 1.2 \cdot \frac{A_{s'}}{A_s} \right) + 1 \right) \cdot D.L + L.L = 3 \cdot D.L + L.L$$




$A_{s'}$ شبكة التسليح العلوية

A_s شبكة التسليح السفلية

$$\Delta_{\text{Allow}} = \frac{L_{\text{Max}}}{250}$$

Δ_{Max} (From case of long term deflection)

- ▶ **نلاحظ أننا نريد عمل هذا الفحص بُناء على حالة تحميل فيها ضرب الحمل الميت $3 \cdot D.L + L.L$ و يتم تعريف ذلك على البرنامج فيما يُسمى Load combination , حيث يتم ضرب كل نموذج تحميل في مُعامل مثل $(3 \cdot D.L + L.L)$.



ندخل على

Define → Load combinations


تظهر القائمة التالية نختار منها

Add New Combo...

تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الأحمال للـ DEAD و نضع لها Scale factor = 3


ثم نضيف حالة للـ Live load و نضع لها Scale factor = 1

- *نبدأ الآن بعمل Check deflection للتأكد من سُمْك البلاطة التي تم اختيارها كافية و آمنة , و سيتم عمل Check deflection حسب نوع كُل بلاطة بُناء على حالة تحميل Long term deflection .



$U3 = -0.0029 \text{ m} = -0.29 \text{ cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection < Allow. Def. = $440/250 = 1.76 \text{ cm}$

Safe



$U3 = -0.0032 \text{ m} = -0.32 \text{ cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection < Allow. Def. = $351/250 = 1.404 \text{ cm}$

Safe

Check deflection :

*و ليكن سنبدأ أولاً بعمل Check deflection للبلاطات Flat slabs فتكون حالة التحميل الخاصة بها كالتالي :

- ▶ **يجب عمل فحص هل البلاطة آمنة أم لا من ناحية الـ deflection و يكون ذلك عن طريق مقارنة قيمة الـ Allowable deflection مع قيمة الـ Max deflection الحادث للبلاطة .

- ▶ **يتم حساب Max deflection الحادث للبلاطة في حالة Long term deflection و يكون لها مُعادلة من الكود كالتالي ..

*Long term deflection equation :

$$\text{Equation} = \left(\left(2 - 1.2 \cdot \frac{A_s'}{A_s} \right) + 1 \right) \cdot D.L + L.L = 3 \cdot D.L + L.L$$




A_s' شبكة التسليح العلوية

A_s شبكة التسليح السفلية

$$\Delta_{\text{Allow}} = \frac{L_{\text{Max}}}{250}$$

▶ Δ_{Max} (From case of long term deflection)

- ▶ **نلاحظ أننا نريد عمل هذا الفحص بُناء على حالة تحميل فيها ضرب الحمل الميت * 3 + الحمل الحي ($1.8 \cdot D.L + L.L$) و يتم تعريف ذلك على البرنامج فيما يُسمى Load combination , حيث يتم ضرب كل نموذج تحميل في مُعامل مثل ($1.8 \cdot D.L + L.L$) .



ندخل على

Define → Load combinations

تظهر القائمة التالية نختار منها

Add New Combo...

تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الأحمال لل DEAD و نضع

لها Scale factor = 1.8


ثم نضيف حالة لل Live load و نضع لها Scale factor = 1

- *نبدأ الآن بعمل Check deflection للتأكد من سُمْك البلاطة التي تم اختيارها كافية و آمنة , و سيتم عمل Check deflection حسب نوع كُل بلاطة بُناء على حالة تحميل Long term deflection .



$U3 = -0.0078 \text{ m} = -0.78 \text{ cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection > Allow. Def. = $550/150 = 0.33 \text{ cm}$


Unsafe



$U3 = -0.0054 \text{ m} = -0.54 \text{ cm}$
و تعتبر هذه القيمة هي
Max deflection < Allow. Def. = $850/250 = 3.40 \text{ cm}$

Safe

- *نلاحظ أن قيمة الـ Deflection غير آمنة للبلاطة الـ Cantilever, لذلك سنضطر لزيادة سُمك البلاطة، و لكن هذا الحل سيكون مُكلف , لذلك سنُفكر في إضافة كمر أفقية و لكنها ستظهر بشكل معماري سيئ , لذلك سنضع عمود في مُنتصف بحر الـ Cantilever بشرط أن يوافق المعماري على وضع هذا العمود فسنلاحظ أن هذا العمود سيعمل على تقليل قيمة الـ Deflection بشكل كبير .




$$U3 = -0.0012 \text{ m} = -0.12 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 550/150 = 0.33 \text{ cm}$$

Safe



$$U3 = -0.0056 \text{ m} = -0.56 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 850/250 = 3.40 \text{ cm}$$

Safe

Check deflection :

*و ليكن سنبدأ أولاً بعمل Check deflection للبلاطة One way H.B Slab فتكون حالة التحميل الخاصة بها كالتالي :

- ▶ **يجب عمل فحص هل البلاطة آمنة أم لا من ناحية الـ deflection و يكون ذلك عن طريق مقارنة قيمة الـ Allowable deflection مع قيمة الـ Max deflection الحادث للبلاطة .
- ▶ **يتم حساب Max deflection الحادث للبلاطة في حالة Long term deflection و يكون لها مُعادلة من الكود كالتالي ..




*Short term deflection equation :

$$\text{Equation} = D.L + L.L$$

$$\Delta_{\text{Allow}} = \frac{L_{\text{Max}}}{250}$$

▲ Max (From case of long term deflection)

- ▶ **نلاحظ أننا نريد عمل هذا الفحص بُناء على حالة تحميل فيها ضرب الحمل الميت * 1 + الحمل الحي (1 * D.L + L.L) و يتم تعريف ذلك على البرنامج فيما يُسمى Load combination , حيث يتم ضرب كل نموذج تحميل في مُعامل مثل (1 * D.L + L.L) .



ندخل على

Define → Load combinations

تظهر القائمة التالية نختار منها


Add New Combo...

تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الاحمال لل DEAD و نضع

لها Scale factor = 1

ثم نضيف حالة لل Live load و نضع لها Scale factor = 1

- *نبدأ الآن بعمل Check deflection للتأكد من سُمك البلاطة التي تم اختيارها كافية و آمنة , و سيتم عمل Check deflection حسب نوع كل بلاطة بُناء على حالة تحميل Long term deflection , و لكن في هذه البلاطة قد نكتفي بحالة تحميل Short term deflection .




$$U3 = -0.0476 \text{ m} = -4.76 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} > \text{Allow. Def.} = 800/250 = 3.20 \text{ cm}$$

Unsafe

*نلاحظ بعد وضع العمود و عمل Check على حالة تحميل Short term deflection تكون البلاطة آمنة .




$$U3 = -0.0207 \text{ m} = -2.07 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي


$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 800/250 = 3.20 \text{ cm}$$

Safe

- ▶ *نبدأ الآن في تصميم سقف الدور الأول (معماري الثاني) لذلك سنعمل على بلاطة معماري الدور الثاني و نضع بجانبها بلاطة معماري الدور الأول و ذلك للتأكد من وضع الحوائط لتحديد أماكن وضع الحوائط كما ذكرنا سابقاً .
- ▶ *نجد أن كل الحوائط الداخلية و التي نريد وضع كمرات لحملها يوجد أسفلها حائط لذلك إن تم وضع كمرات ستكون غير ظاهرة و بالتالي لن تؤثر على الشكل المعماري حيث لن يراها من يقف على بلاطة الدور الأول , لذلك سنضع هذه الكمرات دون حدوث أي مشاكل , لذلك ستكون هذه الكمرات بلاطات Solid slab .




معماري بلاطة الدور الأول بعد إزالة التفاصيل المعمارية التي لا يحتاجها الإنشائي




معماري بلاطة الدور الثاني بعد إزالة التفاصيل المعمارية التي لا يحتاجها الإنشائي


- *نُلاحظ أن بلاطة الدورين لن تفرقا إلا في وجود كمرتين فقط لذلك يُمكن استخدام نفس ملف الـ Sap2000 الذي تم إنشاؤه لسقف الدور الأرضي وذلك دون الحاجة لعمل ملف DXF جديد ثم إدخاله على برنامج الـ Sap2000 , بحيث نُدخل الكمرتان الزائدتان فقط عليه .




- *نبدأ الآن بعمل Check deflection و سنلاحظ أن كل ما سيفرق معنا هو بلاطة ال Solid slab التي تم وضعها بإضافة الكمرتان اللتان تم إضافتهما , و بالتالي سنقوم بعمل Check deflection للبلاطة الزائدة فقط .



- *نبدأ الآن في تصميم سقف الدور الثاني (معماري الروف) لذلك سنعمل على بلاطة معماري الروف و نضع بجانبها بلاطة معماري الدور الثاني و ذلك للتأكد من وضع الحوائط لتحديد أماكن وضع الحوائط كما ذكرنا سابقًا .
- *نجد أن كل الحوائط الداخلية و التي نريد وضع كمرات لحملها يوجد أسفلها حائط لذلك إن تم وضع كمرات ستكون غير ظاهرة و بالتالي لن تؤثر على الشكل المعماري حيث لن يراها من يقف على بلاطة الدور الأول , لذلك سنضع هذه الكمرات دون حدوث أي مشاكل , لذلك ستكون هذه الكمرات بلاطات Solid slab .




معماري بلاطة الدور الثاني بعد إزالة التفاصيل المعمارية التي لا يحتاجها الإنشائي




معماري بلاطة الروف بعد إزالة التفاصيل المعمارية التي لا يحتاجها الإنشائي

- *نُلاحظ أن بلاطة الدورين لن تفرقا إلا في وجود بعض الكمرات , لذلك يُمكن استخدام نفس ملف الـ Sap2000, حيث سيتم فقط مسح الكمرات الزائدة فيظهر شكل سقف الدور الثاني كالتالي , و سنُلاحظ أننا سنحتاج إلى نظامين إنشائيين فقط هُما الـ Solid slab و الباقي سيكون Flat slab لعدم وجود أي كمرات .



*نبدأ الآن بعمل Check deflection و سنلاحظ أن كل ما سيفرق معنا هو بلاطة الـ Solid slab التي تم وضعها بإضافة الكمرتان اللتان تم إضافتهما ، و بالتالي سنقوم بعمل Check deflection للبلاطة الزائدة فقط و ليكن سنبدأ بالبلاطات الـ Flat slabs على حالة تحميل 1.8 D.L + L.L.




$$U3 = -0.0128 \text{ m} = -1.28 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 800/250 = 3.20 \text{ cm}$$

Safe

*نبدأ الآن بعمل Check deflection و ذلك للبلاطات Solid slabs و ذلك على حالة تحميل 3 D.L + L.L.




$U3 = -0.0033 \text{ m} = -0.33 \text{ cm}$

و تعتبر هذه القيمة هي

Max deflection < Allow. Def. = $350/250 = 1.40 \text{ cm}$

Safe




$U3 = -0.0029 \text{ m} = -0.29 \text{ cm}$

و تعتبر هذه القيمة هي


Max deflection < Allow. Def. = $440/250 = 1.76 \text{ cm}$

Safe


- *نبدأ الآن في تصميم سقف عُرف الروف (معماري الروف) لذلك سنعمل على بلاطة معماري الروف , فنجد أن كُل أسقف الروف الموجود لدينا هو عبارة عن سقف حُجرة و حمام فقط .



*نُلاحظ أن الأسقف الموجودة لدينا هُما سقف الحمام + سقف الحُجرة فقط .



*نبدأ الآن بعمل Check deflection حيث سيتم عمل Check deflection للبلاطتين Solid slab فقط و ذلك على حالة تحميل 3 D.L + L.L .




$$U3 = -0.0131 \text{ m} = -1.31 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 350/250 = 1.40 \text{ cm}$$

Safe



$$U3 = -0.0072 \text{ m} = -0.72 \text{ cm}$$

و تعتبر هذه القيمة هي

$$\text{Max deflection} < \text{Allow. Def.} = 440/250 = 1.76 \text{ cm}$$

Safe